Sede Milano Via Dostoevskij 2 20098 San Giuliano Milanese, Mi TEL.: +39 02 45506366 FAX: +39 02 32066807

Eternet Srl Unipersonale Sede Savona via Lussemburgo 1 li 17028 Spotorno, SV Tel. + 39 019 5283319 Cell. +39 348 4044234



WEB: www.eternet.it www.boxotto.it MAIL: info@eternet.it info@boxotto.it **FB:** www.facebook.com/eternetsavona www.facebook.com/boxotto.it



Rilevamento intelligente della temperatura da 2MP

Terminale di riconoscimento facciale



Attenzione

- Questo manuale operativo è puramente indicativo. L'estetica e le funzioni del prodotto potrebbero essere soggette a variazioni sulla base della versione attuale.
- Non indirizzare la lente del dispositivo verso fonti di luce forte, in quanto potrebbero danneggiare la lente o alterarne gli effetti.
- Si consiglia di configurare le impostazioni di sicurezza e le password, avendo cura di tenerle al sicuro.
- I dispositivi biometrici potrebbero non essere idonei al 100% a qualsiasi ambiente o per qualsiasi utilizzo, si consiglia di optare per prodotti con autenticazione combinata.
- Il firmware di questo dispositivo verrà aggiornato di tanto in tanto. Per un miglior utilizzo del dispositivo, si consiglia di mantenerlo periodicamente aggiornato.

1 Descrizione del prodotto

1.1 Introduzione

Il terminale di identificazione manuale della temperatura facciale è un dispositivo di comparazione di volti, che fornisce il rilevamento in tempo reale di volti, il rilevamento della temperatura della fronte, la possibilità di comparare questi dati e altre funzioni basiche. Il dispositivo può essere largamente utilizzato nell'ambito del controllo accessi all'interno di edifici, aeroporti, stazioni e altri luoghi in cui si renda necessario un controllo degli accessi.

1.2 Caratteristiche del prodotto

• Il sistema operativo Linux incorporato fornisce un vantaggio schiacciante rispetto al sistema operativo Android in termini di affidabilità e stabilità. Supporta l'uscita di un flusso video in tempo reale verso altri dispositivi, un sistema di rilevamento e cattura dei volti completo e la possibilità di misurare tramite infrarossi la temperatura del volto.

• Allarme dovuto a una temperatura corporea anormale: la rilevazione della temperatura avviene senza contatto fisico e nel range di un secondo, a una massima distanza di 25/40cm, con un range di errore dello ± 0.3 °C. La rilevazione di una temperatura corporea anormale può essere collegata all'emissione di un suono e/o di una luce di allarme.

• Doppio sensore e algoritmo per la rilevazione ad infrarosso in tempo reale per prevenire con efficacia possibili errori e/o frodi.

• Supporta una doppia modalità di identificazione tramite Carta d'identità incorporata + tessera IC (alternativa), permettendo una modalità di comparazione 1:1 oppure 1:N.

• La distanza di rilevamento del volto deve essere compresa tra 0.5-3mt e il volto può essere riconosciuto e registrato a 260 pixel o più.

• Utilizza una tecnologia di riconoscimento facciale basata su un avanzato sistema in cascata di reti neurali, così da ridurre la qualità dell'immagine necessaria per il riconoscimento e per aumentare la velocità di rilevamento.

• Supporta un archivio fino a 10.000 volti grazie ad un algoritmo di apprendimento approfondito.

• Supporta il login da locale per eseguire query e per settare i parametri del dispositivo, oltre a fornire la possibilità di un monitoraggio e la comparazione dei risultati in tempo reale.

• Supporta la configurazione dei parametri del dispositivo da centro di controllo (previa autenticazione di sicurezza).

• Importazione dei dati flessibile: supporta il caricamento di immagini singole o in lotti, oltre alla possibilità di caricare istantanee in tempo reale.

- Supporta le modalità "persona comune", "persona in white list", "persona in black lis" ecc.
 - Supporta la trasmissione vocale in seguito al riconoscimento del volto.
 - Supporta il caricamento di volti in modalità TFTP.
 - Supporta il funzionamento in modalità offline.
 - Supporta l'archiviazione su tessera TF (fino a 10.000 volti e registrazioni).
 - Dotato di porta 485, I/O input e output, wigan e altre interfacce periferiche.
 - Opzionali: cover parasole, anti-pioggia, anti-luce.

2 Installazione del prodotto (dimensioni)



2.1 Installazione del prodotto (disegno)

Questo apparecchio va installato sul cancello sul quale deve agire. Prima dell'installazione è necessario assicurarsi che il pannello superiore del cancello sia posizionato in corrispondenza della posizione del foro.



Sito: www.eternet.it

Eternet Srl Unipersonale

NB: La dimensione del foro del cancello è di circa 40 mm di diametro (+ / - 2).

2.2 Installazione verticale



Specifiche: regolabile a 1-1.5mt

3 Istruzioni per il cablaggio

Qui sotto è riportato lo schema dei cablaggi :



4 Client software

4.1 Installazione di Control ActiveX

Accedere al dispositivo col browser Internet explorer e inserire l'indirizzo IP nella barra URL. L'indirizzo IP di default del dispositivo è 192.168.1.189 (oppure controllare l'indirizzo IP nell'angolo in basso a destra del dispositivo dopo l'accensione). Dopo aver effettuato il login, scaricare Control ActiveX e installarlo seguendo le istruzioni.



NB: in caso di impossibilità nel download, occorre modificare i settaggi di Internet Explorer entrando nel menù Opzioni e spuntando la voce "modalità protetta".



4.2 Interfaccia di login

Dopo aver installato Control ActiveX, il desktop genererà automaticamente l'icona dell'applicazione

, cliccare due volte per aprire il programma, apparirà l'interfaccia di login. Inserire la password del dispositivo (quella di default è 888888) e cliccare sul pulsante "login" per accedere al dispositivo.



Cliccare sull'icona per entrare nell'interfaccia di ricerca del dispositivo, cliccare sul pulsante "search" per cercare il dispositivo e selezionare quello in cui loggarsi.

			搜索		 ×
					批量操作 停止10
		名称	序列号	MACt地址	
2					
IP地址		. 用尸名			修改IP
批量修 起始IP 结束IP DNS	牧 	· 子网掩码 · 网关 4 · 114	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	批量升级 文件 ■ 修改12后:	浏览 批量升级
			登录	取消	

4.3 Interfaccia di anteprima



① Finestra di anteprima live

- 2 Risultati comparativi: somiglianza, nome, descrizione, gruppo, temperatura, tipo di lista in cui è inserito
- Risultati delle istantanee in tempo reale: orario dell'istantanea, snapshot time, soglia dell'immagine, temperatura corporea

4.4 Gestione delle liste

Gestione delle liste, gestione del database di volti, registrazione di un singolo volto, registrazione di un lotto di volti, importazione di immagini di volti in tempo reale.

4.4.1 Requisiti dell'immagine

Per assicurare l'accuratezza del riconoscimento, si consiglia di utilizzare una foto nuova e recente. Solo un volto nell'immagine può avere una larghezza di 260 pixel o più.



NB: l'immagine del volto deve essere a meno di 1mt così da evitare errori nell'importazione della libreria volti

4.4.2 Importazione di un singolo volto

Selezionare "list management" per entrare nell'interfaccia di gestione delle liste

Seguire questi passi :

1 [Add group]: impostare il nome e il tipo (whitelist, blacklist o visitori) del gruppo

Add Face Gro	and A
Group Name	
Group Type white list	
confirm	cancel

Descrizione:

Impostare il range di tempo e mettere la spunta sulla casella **Auto Clean Expired Face**, il volto verrà automaticamente cancellato dalla libreria volti una volta raggiunta la data di scadenza impostata.

② Selezionare [Add new face]



- Cliccare su [browse] per trovare e selezionare l'immagine da caricare
- Inserire il nome, il numero identificativo ID, le informazioni ecc.
- Cliccare su "confirm" per terminare l'operazione

4.4.3 Importazione multipla di un lotto di volti

Selezionare "list management" per accedere all'interfaccia di gestione delle liste

192. 168. 1. 189	Preview Face List	t System Traffic Recor -	rd (A admin	÷ X
Group Type search by list	Group Name		Group Type		
group detail info					
picture		Name			add face
					add multi face
					add group
					modify group
					delete group
					mport single bin fil
					.mport multi bin file
					export list
					sync audio
Total 0 Page No 1/1		Auto Clean Expired Fac			

Seguire questi passi :

③ [Add group]: impostare il nome e il tipo (whitelist, blacklist o visitori) del gruppo



(4) Selezionare [Add multiple faces]

	Add Face Option	
File Path		Browse
Name Type	Name_Describe_Wiegand_ID.jpg	Ø
assign weigen type	public no	× .
weigen no	0	
Enable	2	
Schedule Type	Not use	.

• Cliccare l'icona per settare il formato delle immagini da importare (NB: è necessario rinominare correttamente la foto per evitare errori di caricamento)

Sito: www.eternet.it

Eternet Srl Unipersonale

- Cliccare su [browse] e selezionare la cartella in cui è contenuta la libreria volti
- Cliccare su [confirm] e attendere che l'importazione venga completata

4.4.4 Importazione di un volto in tempo reale

Nell'interfaccia di anteprima, quando una persona passa davanti al dispositivo, il dispositivo tenterà di catturarne il volto. Cliccare sull'icona sul lato destro del volto umano per vedere l'immagine catturata in tempo reale, come mostrato qui sotto:

192. 168. 1. 189		Preview Face	e List System Tr	affic Record	(A admin ≒) -□X
Face History					
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-21	2019-11-21	2019-11-21	
14:44:42 Scare: 90	14:44:41 Score: 82	14:44:41 Score: 96	14:44:40 Score: 96	14:44:40 Score: 99	
2019-11-21 14:44:40 Score: 99	2019-11-21 14:44:39 Score: 92	2019-11-21 14:44:39 Score: 95	2019-11-21 14:44:38 Score: 98	2019-11-21 14:44:38 Score: 95	
2019-11-21 14:44:38 Score: 93	2019-11-21 14:44:37 Score: 85	2019-11-21 14:44:37 Score: 76	2019-11-21 14:44:36 Score: 93	2019-11-21 14:44:36 Score: 95	Real time face Q Image: Date : 2019-11-21 2019-11-21 Time : 14:44:42 Score: 90
	(Capture	Open Directory	rn on Infrared ima	

Nella schermata [face history], selezionare l'immagine da importare sul dispositivo



NB: per questa modalità di importazione, è necessario configurare anticipatamente i gruppi tramite la gestione

delle liste Sito: www.eternet.it

4.4.5 Importazione di una libreria di volti in formato binario

Il dispositivo supporta l'importazione di librerie volti in uno o più formati binari. Selezionare rispettivamente "single bin file" o "multiple bin file", come mostrato qui sotto:

192. 168. 1. 189	Preview Face Li			Radmin ≒) (-DX)
Group Type search by list	Group Name	aa	∳ Group Type		
group detail info					
picture		Name		Informati	add face
				(add multi face
				1	add group
					modify group
					delete group
					port single bin fil
					mport multi bin fi
					export list
					sync audio
Total 0 Page No 1/1		Auto Clean Expired Fac		1 →	

4.4.6 Esportazione della libreria

Nella schermata di gestione delle liste:

192. 168. 1. 189	Preview Face Li	st System Traffic		A admin ≒) (- ¤x)
Group Type search by lis	t G roup Name		Group Ty	pe	
group detail info					
picture		Name		Informati)	add face
				1	add multi face
				1	add group
					modify group
					delete group
					port single bin fil
					mport multi bin file
					export list
					sync audio
Total 0 Page No 1/1		Auto Clean Expir	ed Face		

- Cliccare su [export face list]
- Configurare il percorso sul quale salvare il file esportato

- Verranno esportati automaticamente tutti i gruppi presenti nella libreria volti, a seconda del nome del gruppo. Salvare il file in formato binario (.bin)
- ♦ Cliccare su "ok"

4.5 Controllo periferico

4.5.1 Configurazione di base

Cliccare su [peripheral control] → [system setting] per accedere all'interfaccia di configurazione del sistema

192. 168. 100. 91	Preview Fa	ce List Syst	em Traffic Record	1/	(A admin ≒) -□X
peripheral	System Volume				Mute
Base	IPC Dormancy(s)	10	0		🗹 Enable
Gate Control	Capture Path				
IO Config		IPC reheat	factory		-
Wiegand Config		110 100001			
display					
fill light					
serial ports					
System					
Parameter					
Inland					
opioad					
About				_	
			save		

4.5.2 Configurazione del cancello d'accesso

Cliccare su [peripheral control] → [opening control] per accedere all'interfaccia di controllo dell'accesso



- [Gate open type]: consente di selezionare l'opzione relay o wiegand (bidirezionale)
- [Relay]: relay canale 0 (out0) o relay uscita canale 1 (out1)
- [Delay time]: tempo di attesa per l'apertura del cancello [Open mode]:

(1) [Face]: il volto rilevato corrisponde a un volto presente nel database e il cancello può essere aperto

(2) [Unification of face and ID card]: il volto rilevato corrisponde a un volto presente sulla tessera

ID e il cancello può essere aperto

(3) [Pass the gate]: una volta che il soggetto ha aperto il cancello

4.5.3 Controllo GPIO

Cliccare su [peripheral control] \rightarrow [GPIO control] per accedere all'interfaccia di controllo GPIO

192. 168. 100. 91	Preview I	ace List S	ystem Traffic Rec	ord	A admin	- DX
peripheral	Alarm Out					
Base	Work Status	Port1 🔻	Normally open 🔹	Refresh	Config	
Gate Control	Trigger Mode					
IO Config	White List	Port1 🔻	Close 💌	Test		
Wiegand Config	Black List	Port1 💌	Close 👻	Test	Refresh	Config
display	Alarm In					
fill light	AI State	Port1 🔻	Inquiry			
serial ports						
System						
Parameter						
Upload						
About						

4.5.4 Configurazione Wiegand

Cliccare su [peripheral control] \rightarrow [wiegand configuration] per accedere all'interfaccia di configurazione wiegand.

192. 168. 100. 91	Preview Fa	ce List System	Traffic Recor	·d	Radmin ≒	- DX)
peripheral	Wiegand Out					
Base	Wiegand Protocol	Wiegand 34bit	Refre	sh Config	Advanced	
Gate Control	Wiegand PID		Test			
IO Config	Wiegand In					
Wiegand Config	Wiegand Protocol	Wiegand 26bit	Refre	sh Config	Advanced	
display						
fill light						
serial ports						
System						
Parameter						
Upload						
About						

- Protocollo Wiegand (uscita): wiegand 26 bit/wiegand 36 bit/wiegand 66 bit opzionale
- Numero Wiegand: per verificare che il wiegand funzioni a dovere
- Protocollo Wiegand (ingresso): wiegand 26 bit/wiegand 36 bit/wiegand 66 bit opzionale

4.5.5 Configurazione del display

192. 168. 1. 189	Preview Fa	ace List Sys	tem Traffic	Record	R admin ≒	x ם-)
peripheral	Brightness		•			
Base	Display Items	🗹 Time	☑ IP	🗹 Face Number		
Gate Control						
IO Config						
di spl ay						
fill light						
System						
Parameter						
Upload						
About						
				save		

4.5.6 Luce di riempimento

Cliccare su [peripheral control] → [fill light] per accedere all'interfaccia relativa alla luce di riempimento

192. 168. 100. 91	Preview Face List Sys	stem Traffic Record	A admin ≒ -□X
peripheral Base	light control		
Gate Control			
IO Config			
Wiegand Config			
display			
fill light			
serial ports			
System			
Parameter			
Upload			
About			

• Testare che la luce di riempimento funzioni correttamente

4.5.7 Porta seriale

Cliccare su [peripheral control] \rightarrow [serial port] per accedere all'interfaccia della porta seriale

192. 168. 100. 91	Preview Face List Syst	em Traffic Record	(A admin ≈) -□X
j peripheral	Serial Ports Type send		
Base	485 serial ports		
Gate Control	Baud Rate 9600	🔻 🛛 Data Bit	8
	Stop Bit 1	Check Digit	none
IO Config	Send Data	Receive Data	
Wiegand Config			
display			
fill light			
serial ports			
System			
Parameter			
Upload	Clear Data Send	Clear Data	
About			
		Save	

• Tipo di porta seriale: invia / riceve

4.6 Configurazione del sistema

4.6.1 Configurazione dell'orario

Cliccare su [System] \rightarrow [Time] per accedere all'interfaccia di configurazione dell'orario

192. 168. 1. 189	Preview F	Pace List System Traffic Record	, admin ≒ 💶 🗙
peripheral	Device date	2019-11-21 11:47:18 C Modify Sync	
System	Timezone	(UTC+08:00)Beijing,Taipei,Hong Kong Special Administrati	
Network	🗏 Timezone adj	00 🗘 Minutes	
User	●Enable NTP tim	ing ©Disable NTP timing	
Parameter	Timing interval	24	Hour
Upload	Server address	asia.pool.ntp.org	
About			
		Save Contraction	

• [Device date]: per configurare l'orario del dispositivo (modalità: manuale o sincronizzazione col PC) • [NTP]: il dispositivo sincronizzerà l'orario col serve NTP connesso

Sito: www.eternet.it

4.6.2 Configurazione della rete

	Network Card	LANI			-	
	MAC Address					
	Network Satus	100M Full I				
Network	OHCP					
	© Static IP					
	IP Address	192	. 168 .	1	189	
'arameter	Mask	255	. 255 .	255 .	0	
Jpload	Gateway	192	. 168 .	1	1	
lbout	●Auto Obtain DNS					
	⊙Use Following D	NS Address				
	DNS1	111	. 111	. 111 .	111	
	DNS2	222	. 222	. 222 .	222	
	🗹 Telnet					

Cliccare su [System] \rightarrow [Network] per accedere all'interfaccia di configurazione della rete

4.6.3 P2P

Cliccare su [System] \rightarrow [P2P] per accedere all'interfaccia di gestione del P2P

192. 168. 100. 91	Preview Fa	ce List System Traffic Record	/	A admin	=	×
peripheral	Protocol Name	FSAN				
😥 System	Enable	2				
Time	Alarm Push	2				
Network	Central Server	47. 104. 110. 10				
P2P	Device ID	02ee000200046e8eef9e				
TF Card	Status	Registered successfully				
User	P2P Version	V07.10.04(2020-02-29-18)				
Parameter	UPGRADE Version	V01.00.01(2019-05-30-18)				
Upload						
About			8			
			2			
	Android	Apple ID	<u>12</u>			
		Save				

• Cliccare su [download mobile app] → [scan ID add device] per accedere all'interfaccia dell'applicazione Faceeye interface. NB: l'indirizzo IP del dispositivo deve poter essere accessibile da reti esterne

4.6.4 Tessere TF

192. 168. 100. 91	Preview F	ace List Sys	tem Traffic Rec	ord	(A admin ≒) -□X
peripheral	TF Card				
😥 System					
Time					
Network					
P2P					
TF Card					
User					
Parameter					
Upload					
About					
			Refresh	Format	

Cliccare su [System] → [TF Card] per accedere all'interfaccia di configurazione delle tessere TF

• Si consiglia di controllare in tempo reale lo stato della tessera TF

4.6.5 Gestione degli utenti

Cliccare su [System] \rightarrow [User] per accedere all'interfaccia di gestione degli utenti

192. 168. 100. 91	Preview Face List System Traffic Record 🛛 🤗 admin 🗢 🗖 🗖
peripheral	Usr Name admin 🔻
System Time	Old Password
Network	New Password
P2P	
TF Card User	
Parameter	
Upload	
About	
	i zave

4.7 Configurazione dei parametri

4.7.1 Rilevamento volti

 $Cliccare \ su \ [System] \rightarrow [Parameter] \rightarrow [face \ detect] \ per \ accedere \ all'interfaccia \ di \ configurazione$

192. 168. 100. 91	Preview Fac	ce List System Traffic Record	R admin ≒ -□X
peripheral	l ai ai l an i tu	00	
System	Score threshold		
2 Parameter	liveDetection	– open	
Face Detect	Tolerance level		
Detect Min Area	Traffic Interval	•	0 S
Face Schedule	Dedupli Interval	•	4 S
Scene Audio	helmet enable	open 🖉	
OSD Video	helmet traffic	No traffic without a helmet	
Factory Calibration	temperature	☑ Enable	
Upload	normal degree	37. 3 ° C	
About	Compensate degree	0.9 °C	
		save	

- Accendere la rilevazione della temperatura
- Soglia di temperatura: verrà generato un allarme ogni volta che la soglia verrà superata
- Correzione della temperatura: compensazione a seconda della temperatura rilevata

4.7.2 Dimensione minima del target rilevato

Cliccare su [System] \rightarrow [Parameter] \rightarrow [Detect target minimum size] per accedere all'interfaccia di configurazione



• La dimensione 1-82 del target rilevato è opzionale

4.7.3 Configurazione dell'invio

Click [System] \rightarrow [Parameter] \rightarrow [dispatching management] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 100. 91			st System Traffic		A adm	in 🗧 🗖 🗙
peripheral	Schedule Ma	anage				
System						Wednesday T
2 Parameter						
Face Detect						
Detect Min Area						
Face Schedule						
Scene Audio						
OSD						
Video						
Factory Calibration						
Upload						
About	Total 0 Page	e No 1/1			H	
			Add	Clear		

Cliccare su [add] per accedere all'interfaccia di configurazione dei tempi di invio (possono essere impostati fino a 6 range di tempo differenti)



4.7.4 Configurazione audio

Cliccare su [System] → [Parameter] → [Scene Audio] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 100. 91	Preview	Face List System Tra	ffic Record	/ (A admin ≒	(- D X)
	Broadcast Mode					
	Name	-				
	Scene					
	Content	Name + Scene	Clear	Config		
	Passage	请通行		▼ conf	ig import	Record
	Stranger	未识别		- conf	ig import	Record
Scene Audio	ID Card	身份认证成功		conf	ig import	Record
	Admin Release	管理员放行		- conf	ig import	Record
	Authorize Fail	服务器授权失败		🔹 conf	ig import	Record
¥ideo	AC Failed	请刷卡		- conf	ig import	Record
	Helmet	请佩戴安全帽		- conf	ig import	Record
Upload	temperature Me;	请将额头对准检测区域		🔹 conf	ig import	Record
About	temperature Hi	体温过高		- conf	ig import	Record
noout	temperature Lo	体温过低请重新检测		- conf	ig import	Record
	temperature Fa	请靠近检测区域		conf	ig import	Record

- La modalità di trasmissione può essere personalizzata
- Tutti i comandi vocali possono essere importati o registrati (il sistema operativo del computer deve essere dotato delle funzioni TTS Windows)

4.7.5 Configurazione OSD

Clicare su [System] \rightarrow [Parameter] \rightarrow [OSD] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 100. 91	Preview F	ace List System Traffic Record
peripheral	Display name	
System	Channel name	
2 Parameter	Time and date	
Face Detect	Time format	24-hour 🔻
Detect Min Area	Date format	XX-XX-XXXX month-day-year
Face Schedule	OSD size	12
Scene Audio		
OSD		
Video		
Factory Calibration		
Upload		
About		
		save

4.7.6 Configurazione dei parametri video

Cliccare su [System] → [Parameter] → [Video parameter setting] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 100. 91	Preview Fa	ce List System Traffic	Record	A admin ≤	-
peripheral	Ability type	Main stream			
System	Stream type	Integrated			
🗵 Parameter	Resolution	HD1080F(1920 * 1080)			
Face Detect	Bitrate Type	Constant bit rate	-		
Detect Min Area	Bitrate	Self-Define(16-4000Kbps)			
Face Schedule		2560	kbps		
Scene Audio					
OSD	Frame rate	30			
Video	Pic quality	Best			
Factory Calibration	Enc type	H264			
Upload	I frame interval	30	(1-255)		
About					
			save		

4.7.7 Calibrazione di fabbrica

 $Cliccare \ su \ [System] \rightarrow [Parameter] \rightarrow [Factory \ calibration] \ per \ accedere \ all'interfaccia \ di \ configurazione$

192. 168. 100. 91	Preview Fa	ce List System Tra	ffic Record	/	A admin	4)	- - x)
peripheral	similarity	80					
System	Score threshold						
🗵 Parameter							
Face Detect		Check Password		×			
Detect Min Area							
Face Schedule							
Scene Audio			_				
OSD		confirm can	el				
Video	Inelmet traffic	No traffic with	out a neimet				
Factory Calibration	temperature	☑ Enable					
Upload	normal degree	37. 3					
About	Compensate degree	0.9					
			save				

4.8 Caricamento dei dati

Cliccare su [System] \rightarrow [Data upload] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 100. 91		Race List System Traffic Record (♀ admin ≒) -□×
peripheral	FTP	■ Enable ■ Capture Image ■ Fullview Image
System	FTP Address	
Parameter	FTP Port	21
🛈 Upload	User Name	
Upload	Password	
About	Upload Path	
		Test
	HTTP	Enable Eace Capture 🛛 Face Compare
	HTTP Address	http://0.0.0.0
	BEATTIM	
		Test
		Save

• Caricamento dei dati: FTP/HTTP bidirezionale

4.9 Informazioni di sistema

4.9.1 Informazioni di sistema

Cliccare su [System] \rightarrow [About] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 100. 91	Preview Face List	System Traffic Record	A admin 🗢 🗖 🗛
	Device Name		Save
	Device ID		
	Serial Number	02ee000200046e8eef9e	
	Resolution	1280x720-P60	
	Soft Version	1.1.0 2020-03-05	
Device Info	Version Description	Official Version	
	Algorithmic Model Version	v3.5_20_03_03	
	Live Detect Version	v1. 0. 0	
	VMS Version	1. 1. 0. 8	
	ISP Version	H-ISP-V1. 0. 1	

- Nome: si configura automaticamente
- Serial number: mostra il seriale number della telecamera
- Risoluzione del display: mostra la risoluzione dello schermo della telecamera
- Versione del firmware: mostra l'attuale versione firmware della telecamera
- Descrizione della versione: fornisce una descrizione della versione firmware attuale
- Versione dell'algortimo facciale: mostra la versione dell'algoritmo facciale utilizzato dalla telecamera
- Versione Client: mostra la versione del software Client della telecamera

4.9.2 Aggiornamento del sistema

Cliccare su [System configuration] → [system information] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 1. 189	Preview Face List System Traffic Record
peripheral	Upgrade File Browse
System	
Parameter	
Upload	
() About	
Device Info	
Upgrade	
	Upgrade

4.9.3 Diagnosi del sistema

Cliccare su [System configuration] \rightarrow [System information] \rightarrow [System Diagnostics] per accedere all'interfaccia di configurazione

192. 168. 100. 91	Preview Face List System Traffic Record (႙ admin ≈) -□×
	System Diagnose
	System Diagnosing [Uhload] 2020/03/11 11:40:28
	rype, Fri Status: Not Use Type: HTTP Status: Not Use
	[System Memory] 2020/03/11 11:40:28 Total: 2254348B Free: 87868KB
	Buffer: 372AB Cached: 33976KB
Di agnose	[Wifi] 2020/03/11 11:40:28 Status: Not Support [46] 2020/03/11 11:40:28 Status: Not Support
	Refresh

4.10 Accesso alle registrazioni

E' possibile eseguire una query sui dati raccolti ed esportare le registrazioni (anche in formato Excel)

192. 168. 1. 189	Preview Fa	ce List System Tra	ffic Record	A admin	x ם-
Start Time	2019-11-21 00:00:00		•		
Stop Time	2019-11-21 23:59:59				
Search Type	No addicted condition				
		Search			

 Impostazione del periodo di query: data e orario di inizio e fine Selezionare il tipo di ricerca:

 Query senza informazioni addizionali: esegue la query su tutte le registrazioni del periodo corrispondente

 A seconda della tipologia di accesso: gestione delle liste, pass, documento ID, passaggio autorizzato, accesso sconosciuto



A seconda della lista: white list, blacklist, lista di visitatori
Sito: www.eternet.it
Eternet Srl Unipersonale



(4) A seconda di altre informazioni: nome inserito o numero identificativo

Start Time	2019-11-21 00:00:00	0
Stop Time	2019-11-21 23:59:59	¢
Search Type	According to infomation	T
	Fuzzy query	
	Inquiry Type Inquiry By Name 🔻	
	Se	arch

(5) A seconda del periodo scelto



• I risultati della query vengono visualizzati come segue:

192. 168. 1. 189 Preview Face List System Traffic Record								
No	Picture	Templete	Time	Similarity In Out Type\uth Traffic			ID	Name
			2019-11-21 14:18:22					
			2019-11-21 14:22:01				(Loss of information)	
			2019-11-21 14:40:57				(Loss of information)	
Total	. 30 Page No	1/3					I≪ ◆ ► ► 1 → Export	Return